

# ***TOLEDO***

## **351 - IMPRESSORA MATRICIAL**

---

*Velocidade e nitidez  
na impressão de etiquetas*



351 - IMPRESSORA MATRICIAL DE ETIQUETAS TOLEDO

Extremamente rápida, a Impressora Matricial Toledo 351 foi especialmente desenvolvida para trabalhar em conjunto com balanças eletrônicas, utilizadas em aplicações que requerem o registro de dados com alta velocidade.

Além disso, os dados transmitidos pela balança são impressos com nitidez em etiquetas auto-adesivas, o que proporciona confiabilidade nos processos de pesagem e/ou contagem e impressão.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- ▶ Impressão em caracteres normais e expandidos.
- ▶ Fácil operação e manutenção.
- ▶ Rapidez de impressão. Até 45 etiquetas/minuto quando utilizada com balança computadoradora Prix III, capacidade de 15 kg.
- ▶ Maior confiabilidade no registro dos dados.
- ▶ Redução de erros de leitura.
- ▶ Maior facilidade e rapidez na troca do rolo de etiquetas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- ▶ Tensão elétrica: 110/127 VCA - fusível 2A.  
220/240 VCA - fusível 1A.
- ▶ Consumo: 10 W em repouso ou 55 W imprimindo.
- ▶ Temperatura de operação: 10°C a 45°C.
- ▶ Umidade relativa: 10% a 90%, sem condensação.
- ▶ Dimensões: 312 mm (L) x 155 mm (A) x 313 mm (P).
- ▶ Peso de embarque: 8,5 kg.

INSTALAÇÃO FÁCIL, RÁPIDA E ECONÔMICA

Ao receber a sua Impressora Matricial Toledo 351, você não precisará chamar o técnico para efetuar a instalação. Veja como é simples:

1. Retire a impressora da embalagem.
2. Verifique as condições físicas da impressora. Encontrando avarias de transporte, comunique imediatamente à transportadora.
3. A impressora é fornecida em 220 VCA. Verifique se a tensão elétrica da tomada é compatível com a tensão elétrica da impressora. Se for necessário alterar a tensão elétrica, mude a posição da chave de comutação para a tensão desejada e substitua o fusível. A chave encontra-se debaixo da impressora.
4. Para colocar o rolo de etiquetas, siga as instruções que se encontram na parte interna da impressora. Após as impressões, o liner das etiquetas fica depositado em um compartimento apropriado.

5. Para encaixar corretamente a fita de impressão, pressione o cassete contra o chassi. Observe se a fita está passando pelas agulhas da cabeça de impressão.
6. Para efetuar a interligação, conecte o cabo de comunicação da impressora no conector da balança, identificando-o com a legenda Comunicação Serial, ou encaixe no conector de 9 pinos tratando-se de Indicadores Digitais de Peso Toledo. Aperte os parafusos. Se a sua balança eletrônica ou indicador digital de peso não possuir originalmente o conector de interligação, chame a Assistência Técnica Toledo ou a nossa Autorizada mais próximo.
7. Para ligar, conecte o plugue na tomada. Levante a tampa da impressora e acione a tecla Liga/Desliga. Abaixe a tampa, para trabalhar com o equipamento sempre fechado.
8. A partir desse momento, apertando a tecla Imprimir na balança ou no indicador, o posicionamento da etiqueta para início de impressão é automático.

RECOMENDAÇÕES

Garanta a durabilidade do produto e a segurança do operador tomando alguns cuidados:

- ▶ Utilize a impressora e a balança na mesma tensão elétrica.
- ▶ Antes de efetuar a troca do rolo de etiquetas e da fita de impressão, desligue a impressora da tomada.
- ▶ Não use a impressora aberta, sem a tampa de cobertura.
- ▶ Não toque na cabeça de impressão porque esta superfície atinge altas temperaturas.
- ▶ Ao limpar a parte externa da impressora, use pano umedecido com água e sabão neutro. Não utilize solventes.
- ▶ Consulte a Assistência Técnica Toledo sempre que necessário.



Vendas e Assistência Técnica Próprias em Todo o Brasil

Belém, PA.....	(91) 3233-4891	Curitiba, PR.....	(41) 3213-3350	Rio de Janeiro, RJ.....	(21) 3867-1399
Belo Horizonte, MG.....	(31) 3448-5500	Fortaleza, CE.....	(85) 3283-4050	Salvador (Lauro de Freitas), BA.....	(71) 3289-9000
Campinas, SP.....	(19) 3765-8100	Goiânia, GO.....	(62) 3202-0344	Santos, SP.....	(13) 3222-2365
Campo Grande, MS.....	(67) 3341-1300	Manaus, AM.....	(92) 3635-0441	São José dos Campos, SP.....	(12) 3934-9211
Porto Alegre (Canoas), RS.....	(51) 3427-4822	Maringá, PR.....	(44) 3225-1991	São Paulo (S.B.Campo), SP.....	(11) 4356-9404
Chapecó, SC.....	(49) 3324-0331	Recife, PE.....	(81) 3339-4774	Uberlândia, MG.....	(34) 3215-0990
Cuiabá, MT.....	(65) 3648-7300	Ribeirão Preto, SP.....	(16) 3968-4800	Vitória, ES.....	(27) 3228-8957

www.toledobrasil.com.br